

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。



警告

電源プラグや電源コードは



禁止

- 傷つける、加工、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、高温部に近づけるなどしない(感電・ショート・発火の原因)
- 重いものを載せたり、挟まない。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外で使用しない。(発火の原因)
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電、ショート、発火の原因)
- ぬれた手で抜き差ししない。(感電のおそれ)



必ず実施

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。(感電・火災の原因)
- 電源コードを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
- 電源プラグの埃は、定期的に乾いた布で拭く。(感電・火災の原因)
- お手入れ・点検・移動の際は、必ず電源スイッチをOFFにして運転を停止し、電源プラグを抜く。(感電、故障の原因)
- ガス漏れがあったときは、空気清浄機やコンセントには手を触れず、窓を開けて換気をする。(引火・爆発・火災・やけどの原因)

異常・故障時（こげくさい・発煙・異音など）は



必ず実施

- 電源スイッチをOFFにして、運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く。

ご使用時は



禁止

- 吸い込み口や吹き出し口に異物を差し込んだり落としたりしない。また布などでふさがない。
- 吸排気口から装置の中を覗かない(目の炎症のおそれ)
- 「取扱説明書」の「お手入れのしかた」の内容以外の分解又は修理・改造を絶対行わない。(火災・感電・故障の原因)
- 浴室などの湿気の多いところや水・蒸気・油煙のかかるところでは使用しない。(漏電・ショート・感電のおそれ)
- お茶や水などの液体をこぼしたりかけたりしない。(ショート・感電のおそれ)

●可燃性（ヘアスプレーや殺虫剤など）のものや引火性（シンナー・ベンジン）のものを近くで使用しない。（引火・爆発・火災の原因）



必ず実施

●次のような方がお使いになる場合には、特に周りの方が注意をする。
乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節ができない方
装置に異常があった場合、健康を害する恐れがあります。



注意

ご使用時は



禁止

- 製品に服や雑巾、ビニール等を掛けない。（火災の原因）
- 美術品や学術資料などの保存・特殊用途に使用しない。（保存品の品質低下の原因）
- 製品からの風が直接当たる所に燃焼器具を置かない。（燃焼器具の不完全燃焼のおそれ）
- 室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤使用時は運転しない。（健康を害するおそれ）
- 傾いたところや、ぐらつく台の上に設置しない。（落下・ケガの原因）
- 製品の角に身体をぶつけない。（ステンレスによるケガの原因）
- 製品の上に乗る・寄りかかるなどしない。
- ペットの近くで使用する場合、製品に尿をかけさせない、電源コードをかじらせないように注意する。（感電・発火の原因）



必ず実施

- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに窓を開け換気をする。（一酸化中毒の原因）
- お手入れの際は、中性洗剤か、水を含ませた柔らかな布で拭きとり、塩素系や酸性の洗剤は使用しない。
- シンナー・ベンジンで本体をふかない。（火災・やけどの原因）
- 長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。（絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因）